

PENETROVÁNÍ

Penetrování epoxidovou penetrací pod kamenný koberec je důležité, protože nikdy nevíte, jak savý je podkladní beton pod kamenným kobercem a kolik pryskyřice z kamenného koberce „vypije“, nehledě na to, že se penetrováním velmi zpevní a uzavře proti následnému opotřebení vlivem povětrnostních vlivů (už nikdy se přes ztuhlou epoxidovou penetraci do něj nedostane voda).

Nikdy nevyrovnávejte podkladní beton žádnou mezivrstvou (lepidlo, stěrka atd...!!!!!!) případné nerovnosti vyrovnejte přímo vrstvou kamenného koberce. Nikdy neaplikujte na lepidlo!

Penetraci složku A 629 g
a složku

B 421 g

důkladně promíchejte míchadlem, pouze takové množství, které jste schopni zpracovat cca do 30 minut. Ideálně množství gramáže dle návodu výše a po zpracování namíchejte další dávku.

Penetraci je nutné aplikovat na čistý povrch, bez mechu, bez prachu (důkladně vysátý), suchý.

Penetrovaný povrch je nutné před aplikací kamenného koberce nechat zaschnout cca 24 hodin (závisí na teplotě vzduchu), až nebude lepit.

Kamenný koberec je důležité aplikovat na penetrovaný povrch nejpozději do 72 hodin po aplikaci penetrace (povrch penetrace ještě není uzavřený)

V případě aplikace kamenného koberce po delší době než 72 hodin po penetrování je nutné penetrovaný povrch zbrousit, vysát a ještě jednou přetřít penetrací.

Další informace k penetrování naleznete v Návodu k použití ke kamenným kobercům

NENÍ PŘÍPUSTNÉ PENETROVAT POD KAMENNÝ KOBRECE DISPERZNÍMI PENETRACEMI NA VODNÍ BÁZI !!!!!